



INSTRUKCJA OBSŁUGI

STANOWISKO ROBOCZE TOPSERW POCHYLNIA DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW IBC

Kod towaru:
179.100.100

- 1. Przygotowanie miejsca pracy:** Upewnij się, że miejsce ustawiania pochylni jest płaskie i stabilne. (Rekomendowane jest ustawienie pochylni na wannie wychwytowej o nośności i pojemności utrzymującej zbiornik IBC). Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód wokół pochylni, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie zbiornika postawionego na pochylnię.
- 2. Przemieszczenie pochylni:** Nie przesuwaj pochylni ze zbiornikiem, jeśli jest już na niej umieszczony.
- 3. Zabezpieczenie przed przemieszczeniem:** Jeśli istnieje ryzyko przemieszczenia się pochylni, użyj odpowiednich blokad dostarczanych w komplecie, aby zapobiec jej przesuwaniu się podczas operacji opróżniania.
- 4. Ustawienie zbiornika:** Ostrożnie umieść zbiornik IBC na pochylni (używając wózka widłowego). Unikaj podkładania rąk pod zbiornik. Upewnij się, że zbiornik jest odpowiednio zabezpieczony przed przemieszczeniem się i przewróceniem.
- 5. Otwarcie zaworu:** Po upewnieniu się, że zbiornik jest stabilny, możesz bezpiecznie otworzyć zawór spustowy zbiornika i rozpocznij pobieranie zawartości. Zainstalowana w pochylni sprężyna, w miarę ubytku cieczy stopniowo przechyli konstrukcję. Pozwoli to spłynąć nawet gęstym cieczom.
- 6. Monitorowanie procesu:** Regularnie sprawdzaj postęp opróżniania zbiornika, unikając wspinania się na pochylnię lub manipulacji w sposób niewłaściwy.
- 7. Zakończenie operacji:** Po zakończeniu procesu opróżniania, zamknij zawór i upewnij się, że wszystkie narzędzia są bezpiecznie usunięte z obszaru pracy. Jeśli konieczne jest przeniesienie pochylni, opróżnij zbiornik i usuń go z pochylni przed próbą przeniesienia.
- 8. Czyszczenie i konserwacja:** Przechowuj w odpowiednim miejscu, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń i zapewnij jej regularną konserwację.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest priorytetem podczas pracy z pochylnią i zbiornikami IBC. Zawsze stosuj się do wytycznych zapisanych MSDS przechowywanych substancji w zbiornikach IBC oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Parametry techniczne

- Szerokość (S) 1194 mm
- Głębokość (G) 974 mm
- Nośność 2000 kg
- Składowanie 1 x IBC



Topserw Sp. z o.o.



adres:
ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka



telefon:
22 771 04 56



e-mail:
info@topserw.pl