



INSTRUKCJA OBSŁUGI

NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MYJKA DO OCZU I TWARZY



UWAGA:

Natrysk bezpieczeństwa oraz myjka do oczu i twarzy są urządzeniami pierwszej pomocy, które muszą być sprawne w każdych warunkach. Producent zaleca cotygodniowe testowanie urządzeń.

Obsługa urządzeń:

- W sytuacji awaryjnej uruchom myjkę do oczu i twarzy jednym ruchem dłoni, naciskając dźwignię znajdującą się po prawej stronie urządzenia
- Natrysk awaryjny uruchamiamy przez pociągnięcie dźwigni ręcznie w dół.
- **UWAGA:** Urządzenie powinno działać nieprzerwanie przez 15 minut.
- **UWAGA:** Nie używaj myjki do oczu i twarzy, jeśli oczy zostały zanieczyszczone opiłkami metalu lub innymi twardymi drobkami. W takim przypadku natychmiast wezwij pomoc medyczną.

Zakończenie działania urządzenia:

- Aby wyłączyć myjkę do oczu i twarzy, pociągnij dźwignię po prawej stronie urządzenia do siebie i zamknij pokrywę ochronne.
- Aby zakończyć działanie natrysku awaryjnego, unieś dźwignię uruchamiającą do pozycji wyjściowej.

Zgłoszenie awarii:

W przypadku awarii oczomyjki/natrysku bezpieczeństwa, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym:

Topserw Sp. z o.o.



adres:
ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka



telefon:
22 771 04 56



e-mail:
serwis@topserw.pl