



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNY WYCHWYTOWEJ

1. Przeznaczenie:

Wanna wychwykowa jest zaprojektowana do bezpiecznego składowania beczek i pojemników z substancjami niebezpiecznymi, w tym najbardziej agresywnymi. Może być również stosowana do dozowania płynów oraz wychwytywania wycieków.

2. Instrukcja użytkowania:

Przed użyciem:

- Upewnij się, że wanna wychwykowa jest ustawiona na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Sprawdź, czy kratownica jest prawidłowo umiejscowiona oraz stabilna.

Składowanie beczek lub zbiorników IBC:

1. Ostrożnie umieść beczki/zbiorniki IBC na kratownicy wanny wychwykowej.
2. Każda beczka lub zbiornik IBC powinny być ustawione pionowo, a zawory dobrze zabezpieczone przed wyciekami.
3. Upewnij się, że beczki/zbiorniki nie przekraczają dopuszczalnej pojemności wanny wychwykowej.
Wanna wychwykowa powinna mieć pojemność umożliwiającą zebranie 10% objętości płynów zawartych we wszystkich pojemnikach/zbiornikach/beczkach znajdujących się na wannie wychwykowej lub co najmniej 110% pojemności największego pojemnika/zbiornika/beczki składowanej na wannie, przy czym obowiązuje wartość większa z tych dwóch.
Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby NIE przekraczać maksymalnej ilości płynów odpowiednio do pojemności wanny wychwykowej.

Wychwytywanie wycieków:

- Wanna wychwykowa automatycznie wychwytuje ewentualne wycieki z beczek/pojemników

Dozowanie płynów:

- Wanna może służyć jako miejsce do dozowania płynów z beczek/zbiorników, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia środowiska w przypadku rozlania.

Czyszczenie:

1. Zdejmij kratownicę, unosząc ją prosto do góry.
2. Opróżnij z wanny ewentualne płyny z wycieków, za pomocą sorbentów polipropylenowych, stosując odpowiednie metody utylizacji odpadów chemicznych.

PAMIĘTAJ! Aby stosować środki ochrony indywidualnej do utylizacji wycieków zgodnie ze wskazaniami zawartymi w MSDS składowanej substancji!

3. Przemyj wannę odpowiednimi środkami czyszczącymi odpornymi na działanie chemikaliów, a następnie zamontuj kratownicę z powrotem na swoim miejscu.

Transport i przechowywanie:

- W celu przemieszczenia wanny wychwykowej, należy zdjąć beczki/pojemniki.
- Puste wanny wychwytowe mogą być składowane w stos, aby zaoszczędzić miejsce w magazynie. (Należy przestrzegać nośności wanien wychwytowych przy składowaniu ich w stos)

3. Środki ostrożności:

- Upewnij się, że beczki są odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.
- Regularnie sprawdzaj stan wanny oraz kratownicy pod kątem uszkodzeń lub wycieków.
- Nie przeciążaj wanny powyżej jej nominalnej nośności.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść wannę i kratownicę, aby zapobiec gromadzeniu się resztek chemikaliów.
- Sprawdzaj stan techniczny kratownicy oraz konstrukcji wanny, aby zapewnić ich długotrwałą eksploatację.

5. Uwagi końcowe:

Przestrzeganie powyższych zasad gwarantuje bezpieczne i efektywne użytkowanie wanny wychwykowej. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub wątpliwości co do jej stanu technicznego, należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Topserw Sp. z o.o.



adres:

ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka



telefon:

22 771 04 56



e-mail:

info@topserw.pl