

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI

MYJKA DO OCZU I TWARZY



Modele 171.130.182

POMOC TECHNICZNA TOPSERW:

tel.: 698 433 083; 668 965 748

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu montażu urządzenia proszę pozostawić ten dokument u jego właściciela.
2. Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczytać całość tego dokumentu.
3. Czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą ANSI Z358.1/EN15154 oraz obowiązującymi normami i przepisami wykonawstwa instalacji elektrycznych i hydraulicznych.

GWARANCJA

Firma Topserw udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty dostawy, że dostarczone przez nią wyroby będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji. Odpowiedzialność firmy Topserw w ramach tej gwarancji będzie polegała wyłącznie na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów, pod warunkiem poinformowania o usterek w okresie dwóch lat od daty dostawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat za montaż lub robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostały uszkodzone wskutek innych przyczyn, takich jak np. nieprawidłowy transport i przemieszczanie, nieprawidłowe serwisowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów stanowi jedyne zadośćuczynienie dla Nabywcy oraz jedyne środki naprawczy stosowane przez firmę Topserw w ramach tej gwarancji. Topserw nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub bezpośrednie szkody materialne spowodowane przez usterki materiałów, ani za zwłokę w ich naprawie lub wymianie. Podane tutaj informacje o gwarancji zastępują wszelkie gwarancje, wyrażone pisemnie lub wynikające z treści.

Zastosowanie: Samodzielna myjka do oczu o pojemności 32 litrów i wypływie grawitacyjnym wykorzystuje ciężar własny wody do zasilania dwóch wylewek opłukujących oczy. Urządzenie dostarcza ok. 22,5 litra wody przez 15 minut i spełnia wymagania normy ANSI Z358.1 dla myjek do oczu. Myjka jest idealnym rozwiązaniem dla miejsc, gdzie nie są dostępne stałe źródła wody, w szczególności w oddalonych miejscach na terenie zakładów przemysłowych, w miejscach o małym ruchu oraz obszarach o niskim zagrożeniu.

Zbiornik: Zbiornik o pojemności 32 litrów wykonany jest z polietylenu w kolorze zielonym BHP. Zbiornik posiada zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie. Szeroki otwór do napełniania z zakrętką gwintowaną umożliwia łatwą kontrolę wnętrza, czyszczenie i napełnianie.

Obsługa: Wypływ wody jest uruchamiany przez odchylenie na dół żółtej półki z wylewkami. Zintegrowane wylewki pełnoprzepływowe wytwarzają delikatny strumień wody. Aby zatrzymać wypływ wody należy podnieść półkę z powrotem do pozycji zamkniętej.

Odptyw: Zużyta woda spływa do odpływu skierowanego w stronę podłogi. W celu zbierania zużytej wody można ustawić pod myjką pojemnik lub inne naczynie zbierające (nie ma w komplecie).

Mocowanie: Myjkę można zawiesić na ścianie za pomocą specjalnego wieszaka ściennego ze stali nierdzewnej. Urządzenie można także postawić na blacie lub innej płaskiej powierzchni.

Przygotowanie: W celu przygotowania urządzenia do użytku należy napełnić zbiornik czystą wodą pitną i dodać środek bakteriostatyczny. Środek ten chroni przed rozwojem bakterii, grzybów, alg oraz ameb z rodzaju *acanthamoeba*. Urządzenie należy regularnie kontrolować, a wodę w zbiorniku wymieniać nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Czas wypływu wody: Myjka do oczu dostarcza wodę z prędkością 1,5 l/min przez co najmniej 15 minut.

Waga: 4,7 kg netto, 39 kg po napełnieniu.

Zapewnienie jakości: Urządzenie jest całkowicie fabrycznie zmontowane i przetestowane z wodą przed dostawą.

Zgodność z normami: EN 15154-4:2009, AS 4775-2007, ANSI Z358.1-2014

RYSUNEK SCHEMATYCZNY URZĄDZENIA

